



I DON'T WANT YOU TO GO

Chorégraphe : Françoise Guillet – www.ncis-country.com

Description : Country Line Dance 32 comptes 2 murs niveau Intermédiaire

Musique : I don't want you to go – Aaron Watson

R CHASSE, L BEHIND, R STEP ¼ TURN, L FORWARD, PIVOT R ¼ TURN, L CROSS SHUFFLE

- 1&2 PD Pas chassé à D
- 3-4 PG croisé derrière PD, ¼ tour à D et PD devant
- 5-6 PG devant, Pivoter ¼ tour à D
- 7&8 PG croisé devant PD, PD à D, PG croisé devant PD

DWIGHT TOE HEEL TO R, PD KICK BALL CROSS, R HEEL GRIND R ¼ TURN, TOGETHER, KICK, KICK

- 1-2 PG pivoter talon à D & PD pointe près du talon G, PG pivoter pointe à D & PD talon touch près de la pointe du PG
- 3&4 PD kick ball cross
- 5-6 PD heel grind ¼ tour à D
- &7-8 Ramener PD près du PG, PG kick croisé devant, PG kick à G

LF BEHIND SIDE CROSS, RF TO RIGHT SIDE, HOLD, TURN ARMS, RISE L LEG, LF SAILOR ¼ TURN L

- 1&2 PG croisé derrière PD, PD à D, PG croisé devant PD
- 3-4 PD à D en frottant les cuisses vers l'arrière, frotter les cuisses vers l'avant
- 5-6 Faire deux moulinets avec les avant-bras dans le sens des aiguilles d'une montre. Finir le mouvement les bras à G en levant la jambe G à G
- 7&8 PG sailor step 1/4 tour à G

HEELS OUT IN, JUMP, JUMP, SLIDE

- 1-2 PD Talon en diagonale avant, PG talon en diagonale avant
- 3-4 Ramener PD, ramener PG
- &5&6 PG petit saut à G, PD touch près du PG, PD petit saut à D, PG touch près du PD,
- 7-8& PG grand pas à G, PD slide près du PG, petit flick arrière